

Q1:なぜわざわざ「デitel・ジャパン製」と明記してるの？

DS用のPARには「デitel・ジャパン製」と「サイバガジェット製（未発売）」の2種類が存在するからです。

Q2:デitelジャパン製のDSPARは本体のみでもコード追加削除は出来ますか？

このDSPARはPC(WindowsXPまたはWindows2000)にUSBで接続しないとコードの追加・削除は出来ません。

Ver1.50で本体のみでコードの追加と削除ができるようになりました。

ただし、Ver1.50にアップデートするためにインターネットに繋いだWindows2000以降のPCが必要です。

Q3:Windows98やMeでも使えますか？

使えません。

Q4:新規のゲームはどうやって登録しますか？

Q2の通り、直接DS本体では登録はできませんので、PCに接続して付属のコードマネージャーにて登録を行う必要があります。

登録は"マイコードリスト"内でゲームタイトルのリスト作成とコードの登録を行い、その後DSPARに転送を行います。

リスト構成は以下の通り

ゲームタイトル
改造コード
改造コード

ゲームタイトルをメインとして、そこからツリー的に改造コードを登録していきます。

登録時に1ゲームIDに複数のタイトルツリーが存在するとトラブルの元になるようです。

すでに登録済みのタイトルに関しては、そのタイトルに追加する形でコード追加を行った方が良いでしょう。

Q5:ゲームコード・ゲームIDって何？

DS-PARを未登録のソフトと入れ替えた際に、左下に4ケタ-8ケタの形で表示されるコードで、ハイフンの左の4ケタをゲームコードに、右の8ケタをゲームIDにそれぞれ入力してください。

Q6:PCに接続すると"アップデート中..."と表示されたまま、赤いバーがまったく進みません、いつまで待てば良いのでしょうか？

通信している間は、赤ではなく緑のバーが左から伸びていきます。

バーがすべて赤い場合は、通信は完了しています。

なお、"アップデート中..."の表示は、ずっとそのままです。

Q7:日本語で入力したタイトルが文字化けする

全角だと文字化けしてしまうので半角英数及び半角カタカナで入力してください。

Q8:説明書通りに行っているのにPCとのリンクがうまくいかない

ソフトを再起動してもダメな時は再インストールしてみると良いかもしれません。PC側に問題がある可能性もあるので再起動したりしてみてください。それでもダメな場合は直接問い合わせてみてください。

Q9:クイックアップデートしたらコードが全部消えて空き容量がなくなったという症状

電源を切ってPARカードを差し込んだ上でA、B、START、SELECT押しながら電源を付け、

アクションリプレイの画面が出るまで押し続ける。これが初期化の方法。今までのコードは消えるが

いれなおせばOK。

下記の症状が一つでも当てはまる。

- 左上の数字が0
- 空き容量が足りない

デitel社に問い合わせしてみたところこう指示され実行したら直りました。

Q10:マイコードリストからカード内コードリストにペーストすると「バッテリー低下のため書き込みできません」となるのはなぜ？

おそらく、転送途中で電源が切れるのを防ぐための仕様です。
ACアダプター繋いで、充電(ランプ緑になるまで?)してからやれば大丈夫です。
ACアダプター繋いですぐ(まだ電池少ない状態)では転送不可能でした。

Q11:PARをPCとリンクさせると固まってしまう症状

カード内のコードリストに何らかの異常がある場合はSELECT+START+A+Bを押したままDS本体を起動し一旦カード内のコードリストを全消去すれば直る場合が多い。
直らない場合はデitel社に問い合わせしてみてください。

Q12:セーブデータの読み出し・書き込みはできますか？

できません。

Q13:PASSKEYとして起動できるって聞いたけど？

SELECTボタンを押しながら電源onで、PASSKEYカードとして動作します。
PASSKEYやマジコンに関する話題は別途マジコンwiki等を参照ください。