

タタコン 故障直し方 アイコンが押された状態になる

項目	レポート
1	タタコンが故障してずっと押されている状況になったら
2	たぶん太鼓の面が叩かれたままの状態になっているということなので
3	自分で太鼓の面をちょっと圧迫するなどして微調整したら
4	きれいに直りました。もしそうなってしまったらお試しあれ