

## ネットワーク、通信関連

- フライトモードって何さ
    - 電波全部OFF
  - 携帯電話の電波状態を示すアイコンが切り替わる
    - 気にするな
  - パケット通信接続できない、EMnet接続できない、インターネットできない
    - たぶんEMnet契約していない回線、説明書184ページの emb接続の設定が必要
      1. 設定->接続->接続
      2. emb 既存の接続を管理 モデムで emb を選ぶ、
      3. 接続名適当、アクセスポイント名 emb.ne.jp, ユーザ名 em, パスワード em で完了
      4. 自動接続がembになっているか確認する。
      5. 設定->接続->接続->詳細設定->ネットワークの選択
      6. インターネットに自動的に接続する云々 emb 終わり
    - もしEMnet契約しているなら
      1. 設定->接続->接続
      2. EMnet 既存の接続を管理 モデムで emb を選ぶ、
      3. 接続名適当、アクセスポイント名 emnet.connect, ユーザ名 emobile, パスワード emobile
      4. プロキシの設定 このネットワークをインターネットに接続する、プロキシサーバーを使用してインターネット接続するにチェック
      5. 種類 http, サーバ wm.internal.emnet.ne.jp, ポート 8080,
      6. 種類 socks, サーバ wm.internal.emnet.ne.jp, ポート 1080, (socks種別は変更なし、たぶんデフォルトでsocks4だったはず), 完了
  - HSPDAの7.2Mbpsはどれくらい速いか
    - Willcomから移った人は昇天するレベル、これがモバイルで利用できるからたまらんな
  - モデムとしてPCから使いたい
    - 次のやり方で簡単に利用できる
      1. PCとUSBで接続
      2. S21HT側で プログラム -> インターネット共有 -> 接続
-